

CB-7000 DIO

用户使用手册

CB-7041/7041D

CB-7042/7042D

CB-7043/7043D

CB-7044/7044D

CB-7050/7050D

CB-7052/7052D

CB-7053/7053D

CB-7060/7060D

CB-7063/7063D/A/AD/B/BD

CB-7065/7065D/A/AD/B/BD

CB-7066/7066D

CB-7067/7067D

计量公司

版权所有 2000年9月版权所有，不得翻印

目录

1. 简介	4
1.1 详细信息	4
1.2 引脚分配	5
1.3 规范	9
1.4 方框图	13
1.5 电线接头	21
1.6 快速启动	24
1.7 默认设置	24
1.8 跳线设置	24
1.9 配置表	24
2. 指令	26
2.1 %AANNTTCCFF	28
2.2 #**	29
2.3 #AABBDD	30
2.4 #AAN	33
2.5 \$AA2	34
2.6 \$AA4	35
2.7 \$AA5	36
2.8 \$AA6	37
2.9 \$AAF	38
2.10 \$AAM	39
2.11 \$AAC	40
2.12 \$AACN	41

2.13 \$AALS	42
2.14 @AA	43
2.15 @AA (Data)	44
2.16 ~AA0 (Data)	46
2.17 ~**	47
2.18 ~AA0	48
2.19 ~AA1	49
2.20 ~AA2	50
2.21 ~AA3EVV	51
2.22 ~AA4V	53
2.23 ~AA5V	55
3. 应用附注	57
3.1 初始化* (INIT*) 引脚运行	57
3.2 模块状态	57
3.3 双重监视操作	58
3.4 重置状态	58
3.5 数字输出	58
3.6 锁存器数字输入	59
4 DN 模块	60
4.1 DN-SSR4	60
4.2 DN-PR4	61
4.3 RM-104, RM-108, RM-116	62
4.4 RM-204, RM-208, RM-216	63
4.5 应用	64